



## Mentions Spécifiques

### Manette De Jeu

**Manette de jeu sans fil** compatible avec les jeux sur TV, PC (XP, Vista et W7) & PS3 - Bouton «Home» pour PS3. Connecteur 2,4 GHz mixte USB (pour PC et PS3™).  
Configuration & Equipement requis : Offre d'accès Sosh mobile+Livebox incluant la TV - Décodeur TV compatible.

**Contenu de la boîte** : 1 manette de jeu sans fil + 1 connecteur USB – Piles – Guide utilisateur.  
Voir modalités sur [sosh.fr](http://sosh.fr) - Le contenu, la conception et les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis. Garantie 2 ans.

PlayStation®, PlayStation 3 et PS3 sont des marques ou des marques déposées de Sony Computer Entertainment, Inc.

Microsoft, Windows®, Windows XP, Windows Vista et Windows Seven sont des marques ou des marques déposées de

Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques déposées et noms commerciaux

sont reconnus par les présentes et sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Edition du 01/07/2013